



INSTRUKCJA DBANIA O ZABAWKI

1. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA ZABAWEK BADWOLF

- PRZEZNACZENIE
- ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA
- WYGLĄD I CECHY ZABAWEK

2. INFORMACJE PODSTAWOWE

- PRZECHOWYWANIE
- PRZYGOTOWANIE PRZED UŻYCIEM

3. CZYSZCZENIE

- CZYSZCZENIE ZEWNĘTRZNE
- CZYSZCZENIE RURKI (CUM TUBE)

4. LUBRYKANTY

- LUBRYKANTY BAD WOLF
- LUBRYKANTY INNYCH PRODUCENTÓW

1. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA ZABAWEK BADWOLF

PRZEZNACZENIE

ZABAWKI BADWOLF PRZEZNACZONE SĄ WYŁĄCZNIE DLA OSÓB PEŁNOLETNICH.
PRODUKT NIE JEST PRZEZNACZONY DO SPOŻYCIA, GRYZIENIA, ANI INNEGO
UŻYTKOWANIA, KTÓRE NIE JEST ZGODNE Z JEGO ZAMIERZONYM ZASTOSOWANIEM.

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

PRODUKTY WYKONANE Z SILIKONU NALEŻY UŻYTKOWAĆ Z ZACHOWANIEM OSTROŻNOŚCI.
NIE NALEŻY ICH:

ROZCIAGAĆ PONAD NORMALNE MOŻLIWOŚCI MATERIAŁU.

NARAŻAĆ NA USZKODZENIA PODCZAS UŻYTKOWANIA INNYMI AKCESORIAMI O OSTRYCH
KRAWĘDZIACH KTÓRE MOGĄ USZKODZIĆ ZABAWKE.

PODCZAS UŻYTKOWANIA NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA NOSZONĄ BIZUTERIĘ, TAKĄ JAK
PIERŚCIONKI, OBRACZKI, BRANSOLETKI CZY ZEGARKI, KTÓRE MOGĄ USZKODZIĆ
POWIERZCHNIĘ ZABAWKI, SZCZEGÓLNIE W PRZYPADKU PRODUKTÓW TAKICH JAK NAKŁADKI
NA PENISA CZY MASTURBATORY.

WYGLĄD I CECHY ZABAWEK

ZABAWKI MOGĄ ZAWIERAĆ WIDOCZNE DROBINKI PIGMENTU, DROBNE BRUZDY (WIDOCZNE
SZWY) OD FORMY PRODUKCYJNEJ LUB NATURALNE NACIEKI POWSTAŁE PODCZAS
PROCESU TWORZENIA (ODLEWANIA ZABAWEK). SĄ TO ZJAWISKA NORMALNE I WYNIKAJĄ Z
RĘCZNEGO PROCESU PRODUKCJI. NIE WPŁYWAJĄ ONE NA BEZPIECZEŃSTWO
UŻYTKOWANIA ANI NIE STANOWIĄ WADY PRODUKTU.

2. INFORMACJE PODSTAWOWE

PRZECHOWYWANIE ZABAWEK

ZABAWKI NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W DEDYKOWANYCH TOREBKACH, LUB WORKACH MATERIAŁOWYCH JAKIE MOŻNA KUPIĆ U NAS NA SKLEPIE. JEŚLI ICH NIE MASZ MOŻESZ UŻYĆ WORECZKÓW STRUNOWYCH LUB ZWYKŁEJ REKLAMÓWKI KTÓRA SPRAWI ŻE ZABAWKA NIE BĘDZIE ZBIERAĆ KURZU, WŁOSÓW CZY SIERŚCI. WAŻNE JEST, ABY ZABAWKI BAD WOLF NIE MIAŁY KONTAKTU FIZYCZNEGO Z PRODUKTAMI INNYCH MAREK Z SEXSHOPÓW, ALIEXPRESS ITP PONIEWAŻ TE ZABAWKI NIE SĄ WYKONANE Z SILIKONU MEDYCZNEGO I SPRAWIA ŻE NASZE ZABAWKI PRZEJMA KOLORY TWORZĄC NIE CIEKAWE PRZEBARWIENIA LUB MOGĄ DOPROWADZIĆ DO TEGO ŻE SILIKON STANIE SIĘ LEPKI.

PRZYGOTOWANIE PRZED URŻYCIEM

PRZED UŻYCIEM ZABAWKI DOKŁADNIE UMYJ JĄ CIEPŁĄ WODĄ Z DODATKIEM DELIKATNEGO ŚRODKA CZYSZCZĄCEGO JAK MYDŁO CZY PŁYN DO MYCIA NACZYŃ. UPEWNIJ SIĘ, ŻE ZABAWKA JEST W DOBRYM STANIE TECHNICZNYM, BEZ PEKNIĘĆ I ZADRAPAŃ, CO POZWOLI UNIKNAĆ DYSKOMFORTU LUB USZKODZENIA ZABAWKI.



3. CZYSZCZĘ PO UZYCIU

CZYSZCZENIE ZEWNĘTRZNE

PO KAŻDEJ SESJI UMYJ ZABAWKĘ CIEPŁĄ WODĄ Z DODATKIEM MYDŁA W PŁYNIE LUB PIENIE MOŻESZ TEŻ UŻYĆ PŁYNU DO MYCIA NACZYŃ KTÓRY ŚWIETNIE ODTĘSZCZA ZABAWKI. NASTĘPNIE DOKŁADNIE JĄ OPŁUCZ WODĄ I POZOSTAW DO WYSCHNIĘCIA LUB UŻYJ RĘCZNIKA PAPIEROWEGO. SCHOWAJ ZABAWKĘ DO TOREBKI LUB WORKA I UKRYJ BY NIKT GO NIE ZNALAZŁ :P

CZYSZCZENIE RURKI (CUMTUBE)

PO ZAKOŃCZENIU ZABAWY Z ZABAWKĄ WYPOSAŻONĄ W FUNKCJE "CUM" NALEŻY:

1. ODŁĄCZYĆ STRZYKAWKĘ OD RURKI.
2. NAPEŁNIJ STRZYKAWKĘ CIEPŁĄ WODĄ I PODŁĄCZ JĄ Z POWROTEM DO RURKI.
3. PRZEPŁUCZ RURKĘ, ABY USUNĄĆ RESZTKI LUBRYKANTU.
4. POWTARZAJ PŁUKANIE, AŻ WODA BĘDZIE CAŁKOWICIE CZYSTA.
5. ZAWIEŚ RURKĘ DO WYSCHNIĘCIA, ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE POZOSTAŁOŚCI WODY ZOSTANĄ USUNIĘTE. MOŻESZ TEŻ PUSTA STRZYKAWKĄ PRZEDMUCHAĆ WEŻYK WKŁADAJĄC CZUBEK I WCISKAJĄC POWIETRZE ZE STRZYKAWKI.



4. LUBRYKANTY

LUBRYKANTY BAD WOLF

LUBRYKANTY BAD WOLF SĄ NA BAZIE WODY, CO CZYNI JE W PEŁNI BEZPIECZNYMI W UŻYCIU Z NASZYMİ PRODUKTAMI. NIE WCHODZĄ W REAKCJE CHEMICZNE Z MATERIAŁEM, DZIĘKI CZEMU NIE POWODUJĄ USZKODZEŃ ANI ZNISZCZEŃ.

LUBRYKANTY INNYCH PRODUCENTÓW

JEŚLI UŻYWASZ LUBRYKANTU INNEGO NIŻ BAD WOLF, UPEWNIJ SIĘ, ŻE JEST ON NA BAZIE WODY. LUBRYKANTY SILIKONOWE MOGĄ REAGOWAĆ Z MATERIAŁAMI, Z KTÓRYCH WYKONANE SĄ NASZE ZABAWKI, CO MOŻE PROWADZIĆ DO ICH USZKODZENIA.

